MANITOU MT 1840 –HELPDESK FR

La notice d'utilisation se trouve derrière le siège où le fonctionnement de la machine est expliqué.

Ci-dessous une brève procédure d'inspection en cas de problème

1/ la machine ne démarre pas

Le coup batterie est il mit (fig.1)
L inverseur de marche est il au point neutre position C (fig.2)
Avez-vous préchauffé (fig.3)
L arrêt d urgence est il enlevé (fig.4)

Fig1
Fig.2 
Fig.3 O -coupure contact électrique
I -contact électrique
II -préchauffage
III -démarrage

Fig4

La machine est équipée d'un frein de parc automatique

2/la machine démarre mais n avance pas

La porte est-elle bien fermée
Une vitesse est-elle bien enclenchée (fig5)

Fig5 

3/la machine démarre mais sans mouvement hydraulique

La porte est-elle bien fermée
Avez-vous accéléré pour valider la demande
Ce symbole apparait au tableau de bord
Si c est le cas voici la procédure pour débloquer



4/ problème pour enlever les patins

Avez-vous rentré le télescope complètement ? Pour vous en assurer, ressortez-le de 30 cm et rentrez-le à nouveau

Le mat est il abaissé

Si les problèmes persistent regarder le code erreur inscrit sur le compteur et veuillez nous contacter sur le **03.28.200.580**

www.duma-rent.com